

eve aqua 

Get started




Darba sākšana

## Get started • Darba sākšana

①

Insert the included AA batteries before proceeding with the installation.

Pirms sākat uzstādīšanu, ievietojiet ierīcē AA baterijas, kas iekļautas ierīces komplektācijā.



## Get started • Darba sākšana

②


Mount Eve Aqua on your faucet and connect a hose.

Uzstādiet Eve Aqua uz krāna un pievienojiet tai šļūteni.

ⓘ

Attention: Always ensure that Eve Aqua is not exposed to frost.

Uzmanību! Nekādā gadījumā nepakļaujiet Eve Aqua sala iedarbībai!



③

Download the Elgato Eve app from the App Store.

Veikalā App Store lejupielādējiet lietotni Elgato Eve.

🔍 Elgato Eve



Download on the  
**App Store**




④

Open the Elgato Eve app and tap Add Accessory. Eve will now guide you through the setup process.

Atveriet lietotni Elgato Eve un pieskarieties Add Accessory (Pievienot piederumu). Sekojiet Eve norādījumiem, lai veiktu iestatīšanas procesu.

Add Accessory



If you have already set up another accessory, go to Settings in Eve to add Eve Aqua to your home.

Ja jūs jau esat iestatījis citu piederumu, dodieties uz Eve iestatījumiem, lai pievienotu savam mājoklim Eve Aqua.

⑤


Control Eve Aqua via the app or Siri. You can also press the button to start and stop watering.

Vadiet Eve Aqua, izmantojot lietotni vai Siri. Laistīšanu var sākt un pārtraukt, arī nospiežot pogu.

ⓘ

Eve Aqua will turn off automatically when the default duration set via the Eve app has expired.

Eve Aqua automātiski pārtrauks laistīšanu, kad būs sasniegts lietotnē Eve iestatītais laistīšanas ilgums.



## Legal Information • Juridiskā informācija

Hereby, Elgato Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity is available at [www.elgato.com/doc](http://www.elgato.com/doc)

Frequency range: 2402 - 2480 MHz

Max RF e.i.r.p power 3dBm

Temperature range: 3 °C - 50 °C

Product: 10EAI8101, 10EAI4101 • Model: 20EAI8101, 20EAI4101 • Part: 51EAI9901


Elgato Systems ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama [www.elgato.com/doc](http://www.elgato.com/doc)

Frekvenču diapazons: 2402 - 2480 MHz

RF jauda: 3 dBm EIRP

Temperatūras diapazons: 3 °C - 50 °C

Produkts: 10EAI8101, 10EAI4101 • Modelis: 20EAI8101, 20EAI4101 • Partija: 51EAI9901



Please keep your HomeKit Setup Code in a safe place.  
You need it to securely add Eve to your home, and  
nobody but you has a copy.

Lūdzu, glabājiet savu HomeKit iestatīšanas kodu drošā vietā.  
Tas ir nepieciešams, lai jūs varētu droši pievienot Eve savam  
mājoklim, un tas ir zināms tikai jums.

Powered by





eve aqua 



Room • Istaba:

.....

Notes • Piezīmes:

.....

