

eve flare 

Get started

Darba sākšana

Get started • Darba sākšana




①

Use the supplied power adapter to connect the charging station to a power outlet. Place Eve Flare on the charging station to commence charging. A full charge takes approx. 6 hours.

Lai pievienotu uzlādes staciju elektriskajai kontaktligzdai, izmantojiet komplektācijā iekļauto barošanas adapteri. Lai sāktu uzlādi, novietojiet Eve Flare uz uzlādes stacijas. Pilnīga uzlāde ilgst aptuveni 6 stundas.

ⓘ


It is normal that Eve Flare shines a little brighter when used on the charging station.
Ir normāli, ja uzlādes laikā Eve Flare izstaro nedaudz spilgtāku gaismu.



②

Push the POWER button to switch on or off. Push the MODE button to cycle through colors.


Lai ierīci ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet pogu POWER (ieslēgt/izslēgt). Lai cikliski pārslēgtos starp krāsām, nospiediet pogu MODE (Režīms).



③

Download the Elgato Eve app from the App Store.

Veikalā App Store lejupielādējiet lietotni Elgato Eve.




④

Open the Elgato Eve app and tap Add Accessory. Eve will now guide you through the setup process.

Atveriet lietotni Elgato Eve un pieskarieties Add Accessory (Pievienot piederumu). Sekojiet Eve norādījumiem, lai veiktu iestatīšanas procesu.

Add Accessory



If you have already set up another accessory, go to Settings in Eve to add Eve Flare to your home.

Ja jūs jau esat iestatījis citu piederumu, dodieties uz Eve iestatījumiem, lai pievienotu savam mājoklim Eve Flare.

Legal Information • Juridiskā informācija

Hereby, Elgato Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity is available at www.elgato.com/doc

Frequency range: 2402 - 2480 MHz

Max RF e.i.r.p power < 3dBm

Temperature range: 3 °C - 50 °C

Product: 10EAX4101 / 10EAX8301 • Model: 20EAX9901 • Part: 51EAX9902


Elgato Systems ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama www.elgato.com/doc

Frekvenču diapazons: 2402 - 2480 MHz

RF jauda: < 3 dBm EIRP

Temperatūras diapazons: 3 °C - 50 °C

Produkts: 10EAX4101 / 10EAX8301 • Modelis: 20EAX9901 • Partija: 51EAX9902



Please keep your HomeKit Setup Code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.

Lūdzu, glabājiet savu HomeKit iestatīšanas kodu drošā vietā. Tas ir nepieciešams, lai jūs varētu droši pievienot Eve savam mājoklim, un tas ir zināms tikai jums.



eve flare 



Room • Istaba:

.....

Notes • Piezīmes:

.....

