

eve room 

Get Started

入門



始める

①

To activate Eve Room, connect it to a standard USB power supply (5 V, at least 500 mA) via the included USB cable. This can be your iPhone's power adapter, for example.

要激活 Eve Room 通过随机 USB 线缆将其连接至标准 USB 电源 (5 V, 至少 500 mA)。例如, 可以使用 iPhone 电源适配器。

Eve Room をアクティベートするには、付属のUSBケーブルを使って標準的なUSB電源 (5 V、最低500 mA) に接続してください。お使いのiPhoneの電源アダプタはこの一例です。







When battery levels are low and during charging, Eve Room will stop measuring air quality. It takes approximately 2 hours to fully charge Eve Room.

電池低和充電時、Eve Room 会停止測定空気質量。Eve Room 充電電大約需要2小时。

Eve Room の電池残量が少なくなった時および充電中は、Eve Roomはエアークオリティの測定を停止します。Eve Roomを完全に充電するには約2時間かかります。



②

Download the Eve app from the App Store.

从 App Store 下载 Eve 应用程序。

App Store から Eve App をダウンロードしてください。

🔍 Eve



Download on the
App Store




③

Open the Eve app and tap Add Accessory. Eve will now guide you through the setup process.

打开 Eve 应用程序, 并点击“添加附件”。Eve 现在将引导您完成安装过程。

Eve App を開始し、“アクセサリを追加”をタップしてください。ここからは Eve が設定プロセスを最後までご案内します。

Add Accessory



If you have already set up another accessory, go to Settings in Eve to add Eve Room to your home.

如果您已经有设置其他 Eve 产品, 则可直接前往 Eve 设置将 Eve Room 添加到您家中。


既に他のアクセサリを設定している場合には、Eve の設定に進み Eve Room をホームに追加してください。



Touch the capacitive controls to cycle through displays.

触摸电容式控件，在显示屏之间循环。

静電容量式タッチセンサをタッチしてディスプレイを切り替える



Air quality is influenced by numerous environmental factors that are unique to every home. Eve Room will automatically adjust to your home throughout its first day of operation, during which time air quality measurements may appear irregular.

空气质量（受许多环境因素影响，每个家庭都不一样。Eve Room 在运行第一天将根据您的家庭情况自动进行调整，这期间空气质量（测）可能看起来不正常。

エアークオリティはそれぞれのご家庭によって異なる様々な環境的要因によって影響を受けます。Eve Roomは操作の初日、一日かかってお使いになるホームに合わせて自動調整を行います。その間エアークオリティの測定が不規則になることがあります。

Taiwan regulatory information(NCC)

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Hereby, Eve Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity is available at www.evehome.com/doc

Product: 10EAM5001 • Model: 20EAM9901 • Part: 51EAM5001

④

Simultaneously touch both capacitive controls until the reset icon appears on the display. Then press the Reset button on the back of Eve Room within 30 seconds.

同时触摸两个电容式控件，直到显示屏上出现重置图标。然后，在 30 秒内按下 Eve Room 背部的“重置”按钮。

リセットアイコンがディスプレイに表示されるまで両方の静電容量式タッチセンサを同時にタッチしてください。その後Eve Roomの背面にある“リセット”ボタンを30秒間押してください。



Please keep your HomeKit setup code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.

请将您的 HomeKit 安装代码存放在安全的地方。您需要用它将 Eve 安全地安装在您家中。除您之外，没有其他人拥有副本。

HomeKitのセットアップコードは安全な場所に保管してください。セットアップコードはEveをご自宅に安全に追加するために必要です。ご自身以外がコピーを持つようなことがないようにご注意ください。

eve room 



Room • 房间 • 部屋:

Notes • 备注 • メモ:

.....

