

**eve** water guard 

Get Started

Lietošanas sākšana


## Get started • Lietošanas sākšana

①

Plug Eve Water Guard into an electrical outlet and connect the supplied sensing cable to the 3.5 mm (1/8") socket on the bottom. The entire length of the cable serves as water detection sensor and is extendable (optional accessory).

Pieslēdziet ierīci Eve Water Guard elektriskajai kontaktligzdai un pievienojiet komplektācijā iekļauto kabeli-sensoru 3,5 mm (1/8") pieslēgvietai, kas atrodas ierīces apakšā. Kabelis visā tā garumā darbojas kā ūdens klātbūtnes noteikšanas sensors, un to ir iespējams pagarināt (izvēles aprīkojums).

## Get started • Lietošanas sākšana



## Get started • Lietošanas sākšana

②

Download the Eve app from the App Store.

Lejupielādējiet lietotni Eve veikalā App Store.

 Eve



Download on the  
**App Store**

# Get started • Lietošanas sākšana



## Get started • Lietošanas sākšana

3

Open the Eve app and tap Add Accessory. Eve will now guide you through the setup process.

Atveriet lietotni Eve un pieskarieties Add Accessory (Pievienot piederumu). Eve dos jums norādījumus, kas palīdzēs jums veikt iestatīšanu.

Add Accessory

## Get started • Lietošanas sākšana



If you have already set up another accessory, go to Settings in Eve to add Eve Water Guard to your home.

Ja esat jau iestatījis citu piederumu, dodieties lietotnē Eve uz sadaļu Settings (Iestatījumi), lai pievienotu savam mājoklim ierīci Eve Water Guard.

# Enjoy • Izbaudiet

Access Eve Water Guard using the Eve app, the Home app, and Siri.

Pieklūstiet ierīcei Eve Water Guard, izmantojot lietotni Eve, lietotni Home un Siri.



View status  
Skatīt statusu



Alarm Test  
Trauksmes pārbaude



Install firmware updates  
Instalēt  
programmaparatūras  
atjauninājumus



Review previous events  
Skatīt iepriekšējos  
notikumus



Mute alarm  
Izslēgt trauksmes  
signāla skaņu





View status  
Skatīt statusu



Ask for status  
Jautāt statusu



Configure notifications  
Konfigurēt paziņojumus



Configure guest access  
Konfigurēt viesu piekļuvi

## Enjoy • Izbaudiet

To test the alarm, go to the Settings of Eve Water Guard, tap Alarm Test and follow the instructions in the app. Performing this test is recommended at least every three months.

Lai pārbaudītu trauksmi, dodieties uz ierīces Eve Water Guard sadaļu Settings (Iestatījumi), pieskarieties Alarm Test (Trauksmes pārbaude) un izpildiet lietotnē dotos norādījumus. Šo pārbaudi ieteicams veikt vismaz ik pēc trim mēnešiem.

Regular tests are recommended to ensure all components of Eve Water Guard work properly.



Submerge the sensing cable in water during alarm test. This will result in a gentle test alarm. After the successful test, Eve Water Guard will return to normal mode.

Start Alarm Test



Test Reminder

## Enjoy • Izbaudiet

If the sensing cable detects water, a loud alarm will sound and the LEDs will flash. Please use the Eve app to mute the alarm.

Ja kabelis-sensors uztver ūdeni, atskan trauksmes signāls un mirgo LED indikatori. Lai izslēgtu trauksmes signāla skaņu, izmantojiet lietotni.

# Enjoy • Izbaudiet





Securely access Eve Water Guard while you're away from home and set up powerful automations. Any Apple TV HD, Apple TV 4K or HomePod using the same iCloud account as your iPhone will automatically serve as a home hub, no further setup required.

Droši piekļūstiet ierīcei Eve Water Guard, atrodoties ārpus mājām, un iestatiet efektīvu automatizāciju. Jebkurš Apple TV HD, Apple TV 4K vai HomePod, kas izmanto to pašu iCloud kā jūsu iPhone, tiks automātiski izmantots kā mājas centrmezgls. Nav nepieciešams veikt nekādu papildu iestatīšanu.

**Enjoy** • Izbaudiet



Eve is designed to safeguard your personal data. All data is fully encrypted and only transferred directly between your Eve Water Guard and iPhone, iPad or home hub. Learn more at [evehome.com/privacy](http://evehome.com/privacy)

Eve aizsargā jūsu personas datus. Visi dati tiek rūpīgi šifrēti un pārsūtīti tikai tieši starp jūsu Eve Water Guard un iPhone, iPad vai mājas centrmezglu. Uzziniet vairāk vietnē [evehome.com/privacy](http://evehome.com/privacy)

# Legal Information • Juridiskā informācija

Hereby, Eve Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity is available at [www.evehome.com/doc](http://www.evehome.com/doc)

Frequency range: 2402 - 2480 MHz      Max RF e.i.r.p power < 3 dBm

Power consumption: Active < 0.5 W      Standby < 0.2 W

Product: 10EBG8701 • Model: 20EBG8701 • Part: 51EBG8701 • FCC ID: SNE-WLS-001 • IC: 11192A-WLS001

Eve Systems ar šo deklarē, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/EK pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē [www.evehome.com/doc](http://www.evehome.com/doc)


Frekvenču diapazons: 2402 - 2480 MHz      Maks. RF jauda EIRP < 3 dBm

Enerģijas patēriņš: aktīvais < 0,5 W      gaidstāves < 0,2 W

Izstrādājums: 10EBG8701 • Modelis: 20EBG8701 • Daļa: 51EBG8701 • FCC ID: SNE-WLS-001 • IC: 11192A-WLS001



# Reset • Atiestatīt





Please keep your HomeKit setup code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.

Lūdzu, glabājiet savu HomeKit iestatīšanas kodu drošā vietā. Tas jums vajadzīgs, lai droši pievienotu Eve savam mājoklim, un tas nav pieejams nevienam citam, izņemot jūs.

**eve** water guard 



Room • Telpa: .....

Notes • Piezīmes: .....